

Léna - magyarul beszélő ifjúsági karóra

Használati útmutató



A Léna magyarul beszélő ifjúsági karóra felépítése

Kerülje az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát!

Az óra úgynevezett csattanó szilikon szíjjal rendelkezik. Annak segítségével lehet bármekkora csuklóméreten használni. Önmagukban kifesztve a szíj bal és jobb oldala vonalzóként funkcionálnak. A mértékegységeket pontokkal jelöljük. 1 pontal a centimétereket, 2 ponttal az 5 centimétereket, 3 pontal az 10 centimétert.

Óvja az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerülje a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

Az óra a beszédfunkción túl egy valódi analóg számlappal is rendelkezik, mely kontrasztosan mutatja az időt a gyengénlátók érdekében.

A Léna magyarul beszélő ifjúsági karóra használata, beállítása

- ✓ **Pontos idő bemondása:** Nyomja meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ezután az óra bemondja magyar nyelven a pontos időt.
- ✓ **Dátum bemondatása:** Nyomja meg az idő bemondására szolgáló (jobb felső) gombot közvetlen az idő bemondatását követően. Ekkor a pontos dátum kerül bemondásra.

- ✓ Analóg óra beállítása: Finoman húzza ki a jobb oldali középső gombot, majd tekeréssel állítsa az órát a pontos időre. Ez az állítás az analóg számlapra vonatkozik, nem terjed ki a beszéd funkcióra. Beállítást követően nyomja vissza a tekerőgombot.
- ✓ Óra, dátum, ébresztés, óránkénti időbemondás beállítása: nyomja meg a jobb oldali gombsor alsó süllyesztett gombját. Amennyiben kézzel nem tudja megnyomni, használjon vékony eszközt a benyomására. Első alkalommal az óra közli, hogy „óra beállítás”. A jobb oldali felső gomb segítségével tudja az órát léptetni. Ha elér a 23 órához, akkor előről kezdi a számolást. Amennyiben hosszabb ideig nyomva tartja, vagy gyorsan nyomkodja a léptető gombot, gyorsabb állítást tesz lehetővé. Az óra beállítását követően ismét nyomja meg a jobb alsó gombot, és a percet tudja állítani a jobb felső léptető gomb segítségével. A jobb alsó gomb ismételt megnyomásával az év, majd a hónap, aztán a nap beállításait tudja megtenni. Minden esetben a jobb felső léptetés gomb segítségével tudja az értékeket módosítani. A nap beállítását követően ismételten a beállító gombot nyomja meg, akkor az ébresztés órát, majd a percet, majd az ébresztés be / kikapcsolását, és végül az óránkénti jelzés be/kikapcsolását tudja a jobb felső léptető gomb segítségével módosítani.
- ✓ Amennyiben nem nyúl pár másodpercig a beállító gombhoz, automatikusan visszaáll az óra az alaphelyzetre.
- ✓ **Elemcsere:** Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízza egy órára vagy hozzáértő emberre. Az óra 2 elemet tartalmaz. Az egyik elem a beszélő óráért, a másik elem pedig a mutatós óráért felel. Így előfordulhat, hogy az óra nem mutatja az időt, de még beszél. Ebben az esetben a kisebbik gombelem cseréje szükséges. A beszédért a nagyobbik gombelem felel.
- ✓ **Amennyiben az idő bemondására szolgáló gombot 10 mp-ig** nyomvatartja, az óra néma üzemmódba kerül. Ilyenkor bármilyen gombot nyom rajta, nem mond be semmit. A hangos üzemmódra a beszéd gomb 10 mp időtartamig történő nyomással tudja állítani.

A készüléket forgalmazza az Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: info@alkosoft.hu Tel:

+36(30)499-34-77

Alko-Soft