

Adél - magyarul beszélő és tapintható karóra Használati útmutató



Az Adél - magyarul beszélő és tapintható karóra felépítése

Az óra és annak fémszíjas kivitele teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerülje az óra érintkezését a különböző oldó, maró, hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát!

Kerülje az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát!

Az óra a bőr és rúgós szíjú kivitel mellett ún. békazárral ellátott fémszíjjal rendelkezik, a kívánt csuklóméretre való igazítás a szíj szemeinek kivételével érheti el. Kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízza ezt a műveletet egy órásra vagy hozzáértő emberre.

Óvja az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerülje a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

Az óra a beszédfunkción túl egy felnyitható fedéllel is rendelkezik, mely segítségével kitapinthatóvá válik a pontos idő.

Az Adél - magyarul beszélő és tapintható karóra használata, beállítása

- ✓ **Pontos idő bemondása:** Nyomja meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ezután az óra bemondja magyar nyelven a pontos időt.
- ✓ **Dátum bemondatása:** Nyomja meg az idő bemondására szolgáló (jobb felső) gombot közvetlen az idő bemondatását követően. Ekkor a pontos dátum kerül bemondásra.

- ✓ Analóg óra beállítása: Finoman húzza ki a jobb oldali középső gombot, majd tekeréssel állítsa az órát a pontos időre. Ez az állítás az analóg számlapra vonatkozik, nem terjed ki a beszéd funkcióra. Beállítást követően nyomja vissza a tekerőgombot.
- ✓ Idő leolvasása tapintással. Hat óránál pattintsa fel a fedelet. Tapintsa ki az időt. Három tapintható pont jelzi a 12 órát, két pont jelöli a 3, 6 és 9 órát, egy pont jelzi a többi számot. Tapintással külön a kismutatót és a nagymutatót is megtalálja, melyek segítségével tudja megállapítani az aktuális időt. Ha leolvasta, csukja vissza kattanásig a fedelet. Sose hagyja nyitva a fedelet, mert a mutatók, vagy a fedél beleakadhat bármibe, is letörheti azokat.
- ✓ Óra, dátum, ébresztés, óránkénti időbemondás beállítása: nyomja meg a jobb oldali gombsor alsó gombját. Első alkalommal az óra közli, hogy „óra beállítás”. A jobb oldali felső gomb segítségével tudja az órát léptetni. Ha elér a 23 órához, akkor előről kezdi a számolást. Amennyiben hosszabb ideig nyomva tartja, vagy gyorsan nyomkodja a léptető gombot, gyorsabb állítást tesz lehetővé. Az óra beállítását követően ismét nyomja meg a jobb alsó gombot, és a percet tudja állítani a jobb felső léptető gomb segítségével. A jobb alsó gomb ismételt megnyomásával az év, majd a hónap, aztán a nap beállításait tudja megtenni. Minden esetben a jobb felső léptetés gomb segítségével tudja az értékeket módosítani. A nap beállítását követően ismételten a beállító gombot nyomja meg, akkor az ébresztés órát, majd a percet, majd az ébresztés be / kikapcsolását, és végül az óránkénti jelzés be/kikapcsolását tudja a jobb felső léptető gomb segítségével módosítani.
- ✓ Amennyiben nem nyúl pár másodpercig a beállító gombhoz, automatikusan visszaáll az óra az alaphelyzetre.
- ✓ Abban az esetben, ha az idő bemondására szolgáló nyomógombot folyamatosan nyomja míg több csippanást nem hall, az óra átáll néma üzemmódba. Ilyenkor a gombok megnyomására az óra néma marad. A normál üzemmódba a felső gomb ismételt hosszan történő megnyomásával tud visszatérni.

A készüléket forgalmazza az Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: info@alkosoft.hu Tel:

+36(30)499-34-77

Alko-Soft