

Algo-Soft

Alko-Soft Szolgáltató Nonprofit Bt.Web: <https://www.alkosoft.hu>E-mail: info@alkosoft.huTel: +36(30)499-34-77

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ.....	5
I. FŐBB TULAJDONSÁGOK	7
II. A LEJÁTSZÓ FIZIKAI MEGJELENÉSE, BILLENTYŰKIOSZTÁS	8
II. 1. Be- Kikapcsoló gomb	8
II. 2. Felvétel gomb	8
II. 3. Fel nyíl gomb.....	8
II. 4. OK gomb	8
II. 5. Balra nyíl	9
II. 6. Jobbra nyíl	9
II. 7. Le nyíl.....	9
II. 8. Vissza gomb	9
II. 9. Menü gomb.....	9
II. 10. Információ gomb	10
II. 11. Hangerő növelése gomb	10
II. 12. Hangerő csökkentése gomb	10
II. 13. Numerikus pad gombsor.....	10
II. 14. Memóriakártya aljzat	11
II. 15. Fülhallgató aljzat	11
II. 16. Mikrofon / vonalbemenet aljzat.....	11
II. 17. USB-C aljzat.....	11
II. 18. Billeentyűzár kapcsoló	12
II. 19. Beépített hangszóró	12
II. 20. Nyakba akasztható pánt	12
II. 21. Visszajelző LED	12
II. 22. Beépített mikrofon.....	12
II. 23. FM rádió antenna.....	12
III. ÜZEMELTETÉS.....	13
III. 1. Be- és kikapcsolás	13
III. 2. Az akku töltése	13
III. 3. Memória kiválasztása	13
III. 4. Fájlokkal kapcsolatos műveletek	14
III. 5. Daisy anyagok olvasása	14
III. 5. 1. Daisy anyagok lejátszásának szüneteltetése.....	14
III. 5. 2. Daisy könyvjelzők beszúrása	14

III. 5. 3. Daisy könyvjelzők tallózása	14
III. 5. 4. Daisy könyvjelzők törlése	15
III. 5. 5. Daisy beállítások	15
III. 5. 6. Lapozási mód beállítása	15
III. 5. 7. Daisy fájlok, mappák törlése	15
III. 6. Az iránytű használata	15
III. 6. 1. Az iránytű funkciók választása	15
III. 6. 2. Az iránytű használata	16
III. 6. 3. Megjegyzés.....	16
III. 7. Könyvek olvasása.....	16
III. 7. 1. A könyvolvasó modul	16
III. 7. 2. Nemrég meghallgatott könyvek listája.....	16
III. 7. 3. Könyvjelző beszúrása.....	17
III. 7. 4. A könyvjelzők tallózása	17
III. 7. 5. Könyvjelzők törlése.....	17
III. 7. 6. E-könyvekre vonatkozó beállítások	17
III. 7. 7. Fájlok, mappák törlése	18
III. 7. 8. Az Ok gomb használata.....	18
III. 7. 9. Megjegyzések.....	18
III. 8. Zene hallgatása	18
III. 8. 1. Zene lejátszó modul	18
III. 8. 2. Nemrég meghallgatott Zenék listája.....	19
III. 8. 3. Könyvjelző beszúrása.....	19
III. 8. 4. A könyvjelzők tallózása	19
III. 8. 5. Könyvjelzők törlése.....	19
III. 8. 6. A Zene modul beállításai.....	19
III. 8. 7. Audió fájlok, mappák törlése	20
III. 9. Hangoskönyv hallgatása.....	20
III. 9. 1. Hangoskönyv lejátszó modul	20
III. 9. 2. Nemrég meghallgatott Hangoskönyvek listája.....	21
III. 9. 3. Könyvjelző beszúrása.....	21
III. 9. 4. A könyvjelzők tallózása	21
III. 9. 5. Hangoskönyv, könyvjelzők törlése	21
III. 9. 6. A Hangoskönyv modul beállításai	22
III. 9. 7. Hangoskönyv fájlok, mappák törlése	22
III. 10. vTuner modul	22
III. 10. 1. vTuner menürendszere	22

III. 10. 2. Kedvenc állomások mappája.....	22
III. 10. 3. Kedvenc podcastok mappája.....	23
III. 10. 4. Állomások mappája.....	23
III. 10. 5. Podcast mappája.....	24
III. 10. 6. Letöltések kezelése mappája	25
III. 11. FM Rádió.....	25
III. 11. 1. A rádió modul.....	25
III. 11. 2. Rádióállomások keresése és tárolása, törlése	25
III. 11. 3. Műsor felvétele egy rádióállomásról.....	26
III. 12. Hangfelvételek készítése és visszajátszása	26
III. 13. Internet rádió	27
III. 14. Podcast lejátszó	28
III. 15. Az eszköz menürendszere	29
III. 15. 1. Vezeték nélküli beállítások	29
III. 15. 2. Verzióinformációk	31
III. 15. 3. Eszközinformációk.....	31
III. 15. 4. Idő beállítások	31
III. 15. 5. Rendszerhang	33
III. 15. 6. Ébresztések.....	33
III. 15. 7. Lejátszási beállítások.....	33
III. 15. 8. Gyorsbillentyűk beállításai.....	34
III. 15. 9. Felvétel beállításai.....	34
III. 15. 10. Eszközök	34
III. 15. 11. Nyelv	39
III. 15. 12. Frissítések keresése	39
III. 15. 13. Gyári beállítások	39
III. 16. Billentyűzet lezárás / feloldás	39
III. 17. Rendszermappák	39
IV. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ALAPVETŐ HIBAEHÁRÍTÁS	40
IV. 1. Biztonsági óvintézkedések	40
IV. 2. Alapvető hibaelhárítás.....	40
V. SPECIFIKÁCIÓ	41

Jelen kézikönyv tartalma minden előzetes bejelentés nélkül megváltozhat. A magyar kézikönyvet készítette az Alko-soft Nonprofit Bt. 2022. szeptember.

ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy az EVO E12 terméket választotta. Annak érdekében, hogy készülékéből a legtöbbet kihozassa, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet.

A doboz tartalma

- EVO E12 lejátszó,
- USB-C adat/töltő kábel
- Hangerőszabályzós fülhallgató
- USB töltőfej
- Nyakba akasztható pánt
- USB átalakító a Pendrive csatlakoztatásához
- Védőtok

A kényelmes és egyszerűbb hallgatás érdekében zenéit vagy szövegfájljait felmásolhatja a készülékre számítógépe segítségével. Hallgathat Internetes rádió csatornákat, és egyszerűen, könnyedén képes lehet Podcastok lejátszására is.

Áttekintés a készülék funkcióiról

- Pontos idő és akkusztint bemondása,
- hangfelvételek készítése,
- Gyors hangjegyzetek készítése
- Hangos emlékeztetők készítése
- Internetes rádió hallgatása
- Podcast lejátszás
- Wifi csatlakozási lehetőség
- Daisy anyagok olvasása,
- E-könyvek olvasása,
- Hangoskönyvek hallgatása,
- zenei anyagok hallgatása,
- FM rádió,
- Kihúzható fizikai antenna

- sztereó hangszóró,
- sztereó mikrofon,
- fizikai billentyűzár,
- számbillentyűzet,
- könyvjelzők használata,
- automatikus kikapcsolás,
- gyorslapozás lehetősége,
- USB-csatlakozási lehetőség,
- számítógép,
- beszélő iránytű,
- SD kártya és USB Pendrive bővíthetőség

Támogatott memóriakártya típusa: SD kártya, melynek mérete 1-1024 GByte között lehet, Pendrive támogatás (FAT, FAT32, EXFAT fájlrendszerrel), ezáltal készüléke egy valódi mobil könyvtárként funkcionál. Az eszköz támogatja a tápellátással rendelkező USB háttértárat is, mint pl. USB HDD. USB porton keresztül tápot nem tud adni az eszközöknek. Kizárólag FAT, FAT32, EXFAT formázott HDD-t képes kezelni.

Felelősségvállalási nyilatkozat

- Tanácsos rendszeres biztonsági mentést végezni a készüléken tárolt anyagokról
- A készüléket rendeltetésszerűen használja, és tartsa biztonságos helyen. A helytelen használatból kifolyólag adatvesztésért, rendellenes működésért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. A gyártó nem vállal továbbá felelősséget abban az esetben sem, ha a felhasználót egy harmadik fél általi javíttatás miatt éri kár, vagy adatvesztés.
- Mentse el ezen felhasználói kézikönyvet számítógépére a készülék Kézikönyv könyvtárából, hogy bármikor hozzá tudjon férni annak tartalmához.
- A fájlokat mindig a számukra kijelölt mappába mentse mind a készüléken, mind pedig a memóriakártyán. Például a Daisy anyagokat a "Daisy" mappába mentse.

I. FŐBB TULAJDONSÁGOK

- Beszélő iránytű,
- USB-C interfész, amely biztosítja a nagy sebességű kommunikációt.
- A belső memória használható tárterülete 14.5 GByte, mely +1024 GByte-tal bővíthető SD kártya használatával. Pendrive bővíthetőség-el is rendelkezik az eszköz.
- Daisy 2.0 és 3.0 támogatás
- Az alábbi fájltypusok és kódrendszerek támogatottak: DAISY, TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB, PDF, EBK, EBD. Kompatibilis a magyar kódrendszerrel, Unicode, valamint DAISY, TXT, HTM, HTML, WORD, EPUB, PDF, EBK, EBD. kódrendszerekkel.
- Kiváló beszéd felolvasási funkciók, hangos menürendszer, választható folyamatos felolvasás. Beszúrhatunk könyvjelzőket, használhatjuk a gyors lapozás funkciót, felolvastathatunk mondatonként, fájlmege szakítási pontokat hozhatunk létre stb.
- Ébresztőóra, időzített kikapcsolás, számológép.
- Változtatható beszédsebesség.
- Jó minőségű sztereó beépített hangszóró, amely garantálja a kiváló hangzást.
- Támogatja az MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, M4A formátumokat, valamint az RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, DAT videó fájltypusokat. A készülék lejátssza az adott mappában az összes fájl abban a sorrendben, ahogy azok a listázáskor látszanak. A lejátszás során beállítható adott szakasz folyamatos ismétlése, valamint a szövegfájlokat magyar, valamint angol nyelven is felolvassa.
- Hangoskönyv funkció. Lehetőségével az egy adott mappában lévő fájlkat összevonva egyben kezeli.
- Vtuner alkalmazás. Segítségével könnyedén lehetőség van nemzetközi és magyar podcastok, Internet rádiók hallgatására.
- Magas bitsűrűségű felvétel készítésére képes, akár a beépített sztereó mikrofon, akár külső mikrofon segítségével. A felvételeket MP3, PCM formátumban tárolhatjuk.
- Hangos emlékeztetők készítése.
- Podcast lejátszás.

II. A LEJÁTSZÓ FIZIKAI MEGJELENÉSE, BILLENTYŰKIOSZTÁS

Felhívjuk figyelmét, hogy bizonyos gombok más-más funkciókat aktiválnak, ha egyszer, vagy többször nyomja meg őket. Az egyes gombokhoz tartozó egyszeri és többszöri lenyomások funkcióit alább részletezzük

Helyezze vízszintesen úgy a készüléket az asztalra, hogy a kihúzható antenna és a bemeneti és kimeneti nyílások az eszköz felső peremén helyezkedjenek el. Az eszközön a gombok két csoportban találhatóak. Elválasztásként egy függőlegeskiemelkedést talál a gombsorok között.

II. 1. Be- Kikapcsoló gomb

A Ki/Bekapcsoló gomb a készülék jobb felső részén helyezkedik el. Jobbra egy kis led található. Nyomja meg hosszan a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolást egy rövid rezgés fogja jelezni. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz.

II. 2. Felvétel gomb

A bekapcsoló gombtól ballra egy kis kör után helyezkedik el. Egy különálló gomb. Nyomja meg a felvétel indításához amennyiben bekapcsolt állapotban van az eszköze.

II. 3. Fel nyíl gomb

A Ki/Bekapcsoló, valamint a felvétel gombok alatt középen található.

- Mappák közt tartózkodva egy elemmel feljebb viszi a kurzort.
- Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%, 10%, betűnként, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás közötti váltásra van lehetőség.
- Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő visszalépéshez.

II. 4. OK gomb

A fel nyíl alatt elhelyezkedő nagyobb kerek gomb.

- Nyomja meg a kiválasztott lehetőség megnyitásához.
- Nyomja meg a beállítások között tartózkodva azon az értéken, amelyet aktiválni szeretne.
- Audió fájlok lejátszása közben nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez, nyomja meg ismét a lejátszás folytatásához.

II. 5. Balra nyíl

Az OK gombtól balra található nyomógomb.

- Felolvasás közben egy egységgel visszalép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási üzemmódok közül melyik az aktív.
- Zenehallgatása közben visszateker a fájlban.
- A paraméterek állításakor egy értékkel csökkenti a kívánt paraméter értékét.

II. 6. Jobbra nyíl

Az OK gombtól jobbra található nyomógomb.

- Felolvasás közben egy egységgel előre lép annak megfelelően, hogy a gyorslapozási üzemmódok közül melyik az aktív.
- Zenehallgatása közben előre teker a fájlban.
- A paraméterek állításakor egy értékkel növeli a kívánt paraméter értékét.

II. 7. Le nyíl

Az OK gomb alatt helyezkedik el.

- Mappák közt tartózkodva egy elemmel lejjebb viszi a kurzort.
- Nyomja meg könyv olvasása közben a gyors lapozási mód értékeinek változtatásához. 1%, 10%, betűnként, szavankénti, mondatonkénti, bekezdésenkénti, oldalankénti felolvasás
- Nyomja meg zenehallgatás közben egy audiosávval történő előre lépéshez.

II. 8. Vissza gomb

A lenyíl alatti sorban található 3 gomb közül a jobb oldalon lévő nyomógomb.

- Kilép az aktuális menüpontból.
- A beállításokban egy kiválasztott, de még nem véglegesített beállítást érvénytelenít.

II. 9. Menü gomb

A lenyíl alatti sorban található 3 gomb közül a baloldalon lévő nyomógomb.

- Nyomja meg zenehallgatás, olvasás, vagy rádió hallgatása közben, a készülék bemondja az adott funkcióhoz tartozó almenüt.
- Nyomja meg a Menü gombot a mappák között tartózkodva a készülék alap menürendszerének előhívásához.
- Fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg kétszer, ezzel előhívja a rendelkezésre álló

fájl- és mappa műveleteket. Ezek az alábbiak:

- ✓ Küldés az SD kártyára (csak a belső memórián található fájlok, vagy mappák esetén.)
- ✓ Küldés a belső memóriára (csak az SD kártyán található fájlok, vagy mappák esetén.)
- ✓ Másolás
- ✓ Beillesztés
- ✓ Törlés
- ✓ Kivágás

II. 10. Információ gomb

A Menü és Vissza gombok között elhelyezkedő nyomógomb.

- Nyomja meg az Információ gombot egyszer a menüben vagy a beállításokban tartózkodva, a készülék bemondja a menüpont, illetve a beállítási pont nevét, valamint a menüben elfoglalt pozíció számát, valamint az összes menü sorszámát.
- Nyomja meg egyszer az Információ gombot a mappák között tartózkodva, és a készülék bemondja az Aktuális mappa nevét, a kurzor pozíciójánál lévő fájl vagy mappa nevét, annak sorszámát, valamint a mappában lévő összes elem számát.

II. 11. Hangerő növelése gomb

A bal oldali gombsor felső két gombja közül a jobb szélső nyomógomb. Nyomja meg a hangerő növeléséhez.

II. 12. Hangerő csökkentése gomb

A bal oldali gombsor felső két gombja közül a bal szélső nyomógomb. Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

II. 13. Numerikus pad gombsor

A numerikus gombsor 0-tól 9-ig gombjaira egyénileg gyorsbillentyűket programozhatunk fel az eszköz menürendszerében. A számok sorrendje: Hangerő csökkentés alatt 1, mellette 2, és a 3. Ez alatti sorban balról a 4, 5, 6.

Majd alatta a 7, 8, 9. A 0 a 8-as gomb alatt található. A számbillentyűk betűk beírására is funkcionálnak. A 2 alatt (a, b, c). 3 alatt (d, e, f). 4 alatt (g, h, i). 5 alatt (j, k, l). 6 alatt (m, n, o). 7 alatt (p, q, r, s). 8 alatt (t, u, v). 9 alatt (w, x, y, z). A nulla melletti gomb megnyomásával válthatunk a számok és angol karakterek közt.

Gyárilag a billentyűzetten az alábbi funkciók érhetőek el:

- 1-es gomb: pontos idő emondása.
- 2-es gom: Akkumulátor töltöttségének bemondása.
- 3-as gomb: pontos időés dátum bemondás.
- 4-es gomb: wifi kapcsolat bemondása.
- 5-ös gomb: FM rádió bekapcsolása.
- 6-os gomb: utolsó E-book lejátszás folytatása.
- 7-es gomb: utolsó Zene lejátszás folytatása.
- 8-as gomb: utolsó Daisy könyv lejátszásának folytatása.
- 9-es gomb: utolsó hangoskönyv lejátszásának folytatása.
- 0-as gomb: Wifi kikapcsolása/bekapcsolása.

II. 14. Memóriakártya aljzat

A készülék felső peremén bal oldalt található az SD kártya aljzat. Ide tudja behelyezni a külső SD memóriakártyát, melynek maximális mérete akár 1024 GB is lehet.

II. 15. Fülhallgató aljzat

A készülék felső peremén a memóriakártya nyílás után találhatóak 3.5 jack fülhallgató aljzat. Ide csatlakoztassa fülhallgatóját.

II. 16. Mikrofon / vonalbemenet aljzat

A készülék felső peremén a fülhallgató aljzat mellett található a mikrofon / vonalbemenet 3.5 jack aljzat. Csatlakoztatás esetén a készülék belső mikrofonja automatikusan kikapcsol.

II. 17. USB-C aljzat

A készülék felső peremén a mikrofon aljzat után található az USB-C aljzat. Ide csatlakoztathatja az USB-C kábelt a töltéshez, valamint a számítógéphez történő csatlakoztatáshoz. A Pendrive csatlakoztatásához szükséges USB átalakítót is itt tudja csatlakoztatni az eszközhöz.

II. 18. Billentyűzár kapcsoló

A készülék felső peremén az USB-C csatlakozó mellett található egy fizikai tolókapcsoló, mellyel a billentyűzetet lehet lezárni, vagy feloldani. Tolja jobbra a billentyűzet lezárásához. A feloldáshoz pedig tolja balra a tolókapcsolót.

II. 19. Beépített hangszóró

A készülék bal és jobb oldalán található 2 hangszóró a sztereó hatást teszi lehetővé. Alapértelmezésként ezen szólal meg a lejátszott hanganyag. Amint csatlakoztat egy fülhallgatót, a belső hangszóró automatikusan kikapcsol.

II. 20. Nyakba akasztható pánt

A készülék jobb oldalsó peremének közepén helyezkedik el a nyakba akasztható pánt helye. Ide tudja befűzni a nyakba akasztható pántot.

II. 21. Visszajelző LED

A Be/kikapcsoló gomb mellett jobbra közvetlen található egy LED. Minden gombnyomáskor felvillan, és ezzel ad visszajelzést számunkra.

II. 22. Beépített mikrofon

Az 1-es és a Vissza gombok mellett helyezkednek el a mikrofonok. Az eszköz sztereó beépített mikrofonnal rendelkezik.

II. 23. FM rádió antenna

Az eszköz felső pereménél a be/kimeneti nyílások alatt található a kihúzható antenna az FM rádió jobb vételéhez. Keresse meg jobb oldalán az antenna tetejét, majd emelje ki felfelé az antenna tartó nyílásból. Utána kihúzhatja az antennát. Figyeljen arra, hogy ne húzza tovább, és csak arra mozgassa amerre engedi az eszköz. Visszafelé ugyanígy helyezze vissza. Használat után mindig helyezze a helyére, nehogy véletlen letörjön.

Amennyiben merőleges az antenna az eszközzel, akkor balra már ne tolja tovább, mert eltörhet. Valamint hátrafelé se tolhatja. Törés esetén nem tudunk garanciát vállalni az eszközére.

III. ÜZEMELTETÉS

III. 1. Be- és kikapcsolás

A Ki/Bekapcsoló gomb a készülék jobb felső részén helyezkedik el. Jobbra egy kis led található. Nyomja meg hosszan a készülék bekapcsolásához. A bekapcsolást egy rövid rezgés fogja jelezni. Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz. A nenü gombbal együtt nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a készülék reseteléséhez.

III. 2. Az akku töltése

Az akku feltöltésének megkezdéséhez csatlakoztassa készülékét az USB-C kábel segítségével a töltőhöz, majd dugja be a töltőt egy konnektorba. Amikor a töltési folyamat megkezdődik, „Töltés” üzenet hangzik el. Töltés alatt a készülék továbbra is használható. Készülékét számítógépének egyik USB-portjához csatlakoztatva is feltöltheti. Az akku töltésének megkezdéséhez csatlakoztassa készülékét az USB-kábel segítségével számítógépéhez. Ez a töltési folyamat több időt vesz igénybe, mintha elektromos hálózaton keresztül végezné a töltést.

III. 3. Memória kiválasztása

Válassza ki a kívánt memóriát a lejátszáshoz. A belső memória és a csatlakoztatott SD kártya, valamint Pendrive közül választhat. A belső memória kapacitása 14.5 GB.

SD memóriakártya behelyezése

Úgy kell behelyezni a kártyát, hogy a levágott sarka jobb oldalt lent helyezkedjen el. Így az érintkezők felfelé mutatnak. Nyomja be ütközésig, amíg egy kis kattánást nem hall. Ha a kártya bent marad, a behelyezés sikeres volt. A kivételnél nyomja még egy picit befelé a kártyát. A benyomás után magától kiugrik annyira, hogy az újával már ki tudja húzni a nyílásból.

A Vissza gombot annyiszor nyomja meg, amíg nem halja a Gyökér bemondást. Ha a Gyökér mappában megnyomja ismét a Vissza gombot, a bal és jobb gomb segítségével tud a memóriaegységek között választani. Amennyiben kijelölte a kívánt memóriaegységet, nyomja meg az OK gombot.

III. 4. Fájlokkal kapcsolatos műveletek

Válasszon ki a nyilak segítségével egy mappát vagy fájlt, majd nyomja meg az Információ gombot. A készülék bemondja a fájl nevét, annak típusát, méretét, a fájlok számát az adott mappán belül, illetve az aktuális fájl sorszámát. A Menü gomb kétszeri megnyomásával az alábbi műveletek közül választhat:

- Küldés az SD kártyára: a kiválasztott fájl vagy mappa az SD kártyára kerül. Ez a funkció kizárólag akkor jön elő, ha a belső memóriáról nyomott egy fájl, vagy mappán állva kétszer menü gombot.
- Küldés a belső memóriára. A menüpont segítségével a belső memóriára tudja közvetlen másolni a kiválasztott fájlt, vagy mappát. Ez a funkció kizárólag akkor jön elő, ha a memóriakártyáról nyomott egy fájl, vagy mappán állva kétszer menü gombot.
- Kivágás: a kiválasztott fájl vagy mappa kivágása.
- Másolás: a kiválasztott fájl vagy mappa másolása.
- Beillesztés: beilleszti a kivágásra, vagy fájlt, vagy mappát.
- Törlés: a kiválasztott fájl vagy mappa törlése.

III. 5. Daisy anyagok olvasása

Nyissa meg a belső memóriát, vagy a memóriakártyát, esetleg a Pendrive-t, majd keresse meg a Fel- és Le nyilak segítségével a Daisy mappát. Ezáltal rögtön az a könyv kerül fókuszba, amely a készülékre lett másolva. Ha több könyv is van a készüléken, a legutoljára olvasott könyvre jutunk.

III. 5. 1. Daisy anyagok lejátszásának szüneteltetése

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg az Ok gombot a szüneteltetéshez. Az Ok gomb újbóli megnyomása esetén folytatódik a lejátszás.

III. 5. 2. Daisy könyvjelzők beszúrása

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a menü gombot, majd keresse ki a nyilak segítségével a könyvjelző hozzáadása lehetőséget. majd nyomja meg az OK gombot. Ezzel beszúr egy könyvjelzőt a hallgatás helyén.

III. 5. 3. Daisy könyvjelzők tallózása

Lejátszás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a Könyvjelző lista lehetőséget. Nyomjon egy OK gombot a könyvjelzők megjelenítéséhez. Ezáltal megjelenik a készülékben tárolt könyvjelzők listája. Ezt követően végig tallózhatja a beszúrt könyvjelzők listáját. Amennyiben egy fájlhon belül 2 könyvjelzőt is elmentett, akkor először a fájl nevét halja, valamint azt, hogy hány könyvjelző van elmentve hozzá. Az OK gomb megnyomására

belép a fájlhoz tartozó könyvjelzők listájába. Majd a nyilak segítségével válassza ki, melyik elmentett könyvjelzőhöz akar visszatérni, és nyomja meg az OK gombot az anyag folytatásának megkezdéséhez.

III. 5. 4. Daisy könyvjelzők törlése

A könyvjelzők listájából válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törlésre szánt könyvjelzőt, majd nyomja meg a Menü gombot. A nyilak segítségével válassza ki a Könyvjelző törlése lehetőséget. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 5. 5. Daisy beállítások

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a megjelenő listában az alábbiak közül választhat

- Időléptetési intervallum
- Ugrás oldalra
- Ugrás címsorra
- Sebesség
- Hangmagasság

III. 5. 6. Lapozási mód beállítása

Daisy anyagok hallgatása közben nyomja meg a Fel- és Le nyilakat a lehetséges lapozási módok közötti váltáshoz. Ezek az alábbiak

- Első szint
- Kifejezés
- Ugrás időpontra

Figyelem! A Daisy könyv elkészítése változtathatja ezeket a menüpontokat.

III. 5. 7. Daisy fájlok, mappák törlése

A mappán belül válassza ki a Fel- és Le nyilak segítségével a törölni kívánt fájlt vagy mappát, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot. A nyilak segítségével navigáljon a Törlés lehetőségre. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 6. Az iránytű használata

III. 6. 1. Az iránytű funkciók választása

Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek

az alábbiak

- Iránytű kalibrálása
- Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
- Iránytű használata

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.

III. 6. 2. Az iránytű használata

Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az iránytű irányát.

III. 6. 3. Megjegyzés

Az Iránytű kalibrálása, valamint az Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása menüpontok használata meglehetősen összetett. Erősen javasoljuk, hogy csak kellő óvatossággal használja ezt a két menüpontot.

III. 7. Könyvek olvasása

III. 7. 1. A könyvolvasó modul

Ha nem aktív a könyvolvasó modul, nyomja meg az Vissza gombot, hogy a mappák közé jusson. A nyílak segítségével keresse meg a felolvasatni kívánt fájlt tartalmazó mappát, majd léptessen a fájlra. Nyomja meg az Ok gombot, és a felolvasás megkezdődik. Nyomja meg az Ok gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, ismételt megnyomásával pedig annak folytatásához.

Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot, és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli. Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 7. 2. Nemrég meghallgatott könyvek listája

A felolvasás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott könyveket tartalmazza.

A készülék megjegyzi a könyvekből meghallgatott utolsó oldalak pozícióját, így az adott könyvjelző kiválasztása után a felolvasás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején abbahagyta.

III. 7. 3. Könyvjelző beszúrása

Felolvasás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott ponton.

III. 7. 4. A könyvjelzők tallózása

Felolvasás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok gombot és a felolvasás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 7. 5. Könyvjelzők törlése

A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.

III. 7. 6. E-könyvekre vonatkozó beállítások

Olvasás közben nyomja meg a Menü gombot.

Itt az alábbi beállításokat módosíthatja

- Lépés oldalra: a Jobbra- és Balra nyilakkal válassza ki az egy oldalas lapozást.
- Hangrendszer: A nyilak segítségével válassza ki a felolvasás nyelvét. Angol és magyar nyelv közül választhat.
- Sebesség: Az olvasás sebességét 31 értékben határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót, majd nyomja meg az OK gombot.
- Hangmagasság: A felolvasási hang magasságát állíthatja 11 értékben, ahol a -5 felel meg a legmélyebnek, a 0 a normál, az 5 pedig a legmagasabbnak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasásihangmagasságot, majd nyomja meg az OK gombot.
- Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüponttal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan olvasott könyvből.
- Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont

használatával.

- Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 7. 7. Fájlok, mappák törlése

A mappák, vagy fájlok között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki a törölni kívánt fájlt, vagy mappát. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a törlés végrehajtásához. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 7. 8. Az Ok gomb használata

Felolvasás közben nyomja meg röviden az Ok gombot a felolvasás szüneteltetéséhez, illetve folytatásához.

III. 7. 9. Megjegyzések

A készülék az alábbi formátumokat támogatja a felolvasáshoz: TXT, HTM, HTML, DOC,

DOCX, PDF, EPUB, EBK, EBD, valamint DAISY. Az EBK és EBD formátumok tulajdonjogával cégünk rendelkezik. A fent említett formátummal rendelkező fájlok közvetlenül másolhatók a készülékre és másolás után rögtön felolvastathatók.

Felolvasás közben a készülék egy adott mappában a fájlokat egymás után olvassa fel mindaddig, ameddig az utolsót is fel nem olvasta.

III. 8. Zene hallgatása

III. 8. 1. Zene lejátszó modul

A menüben vagy a mappák között tartózkodva nyomja meg a Zene gombot a zene, lejátszó modul megnyitásához. A készülék az alábbi hangfájl formátumokat támogatja: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA, valamint M4A. Emellett támogatja az alábbi videó formátumok lejátszását is: RM, RMVB, AVI, MP4, 3GP, MOV, WMV, FLV, MPG, MPEG, valamint DAT. A Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki, mely fájlt kívánja lejátszani, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg az Ok gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd ismételt megnyomásával folytathatja a lejátszást.

A Balra- és Jobbra nyilak segítségével belepörgethet az aktuálisan lejátszott fájlba. A Fel- és Le nyilak segítségével tudja a tekerés mértékét beállítani. Lehetőségek: Ugrás az elejére, 5 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 30 perc, 1 óra, fájl, könyvjelző. Leállítás esetén a készülék képes megjegyezni az adott fájl lejátszási pozícióját és a lejátszást ismét onnét folytatni. Ha a fájl lejátszását szünetelteti és másik fájlt játszik le, az előző fájl lejátszási pozíciója elvész.

Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot, és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli. Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 8. 2. Nemrég meghallgatott Zenék listája

A hallgatás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott zenéket tartalmazza. A készülék megjegyzi a zenékből meghallgatott utolsó pozícióját, így az adott könyvjelző kiválasztása után a hallgatás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején abbahagyta.

III. 8. 3. Könyvjelző beszúrása

Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott ponton.

III. 8. 4. A könyvjelzők tallózása

Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok gombot és a hallgatás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 8. 5. Könyvjelzők törlése

A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.

Ha egy olyan audió fájlt készül eltávolítani az eszközről, amely tartalmazott könyvjelzőt, a hozzátartozó könyvjelző is automatikusan törlésre kerül.

III. 8. 6. A Zene modul beállításai

Amennyiben zenehallgatás közben megnyomja a Menü gombot, a zene beállításait nyithatja meg.

- Lejátszási mód: A Jobb és Bal gombok segítségével válasszon a négy lehetséges mód közül.

Ezek az alábbiak: normál, véletlenszerű, egyszerű lejátszás, egy dal ismétlése, minden dal ismétlése.

- Sávkiegyenlítő: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válasszon a lehetséges lejátszási stílusok közül, amelyek az alábbiak: normál, pop, rock, jazz és klasszikus.
- Sebesség: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, ami 10% és 300%-kal gyorsabb között, valamint 0% és 50%-al lassabban között lehet.
- Hangmagasság: a balra és jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt hangmagasságot ami 5 és -5 között lehet. A 0 a normál.
- Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüponttal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan olvasott könyvből.
- Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont használatával.
- Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 8. 7. Audió fájlok, mappák törlése

A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével jelölje ki azt a fájlt, vagy mappát, amelyet törölni kíván. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a kiválasztott elem törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 9. Hangskönyv hallgatása

III. 9. 1. Hangskönyv lejátszó modul

Keresse meg a mappalistába a hangskönyv mappát a modul megnyitásához. A készülék az alábbi hangfájl formátumokat támogatja: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, ACC, OGG, RA. Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki, mely hangskönyvet kívánja lejátszani, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Javasoljuk, hogy egy hangskönyvet, ami több fájlból áll, mappába rendezve másolja a hangskönyv mappába a készüléken. Amennyiben a hangskönyv mappa gyökerébe másolja a fájlokat, akkor az eszköz minden fájlt külön hangskönyvként fog kezelni. Amennyiben mappába rendezve másolta, és belép az adott mappába, akkor az eszköz virtuálisan összefűzi a fájlokat, és mind lejátszási tulajdonságok, mind idő tekintetében egyként fogja kezelni. Nyomja meg az Ok gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd ismételt megnyomásával folytathatja a lejátszást.

A Balra- és Jobbra nyilak segítségével belepörgethet az aktuálisan lejátszott fájlba. A Fel- és Le nyilak segítségével tudja a tekerés mértékét beállítani. Lehetőségek: Ugrás az elejére, 5 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 30 perc, 1 óra, fájl, könyvjelző. Leállítás esetén a készülék képes

megjegyezni az adott könyv lejátszási pozícióját és a lejátszást ismét onnét folytatni. Ha a könyv lejátszását szünetelteti és másik könyvet játszik le, az előző könyv lejátszási pozíciója elvész.

Amennyiben kiemelt könyvjelzőt szeretne beállítani, nyomja meg a menü gombot, majd keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelenésének kezdete menüpontot, hogy beállíthassa a kiemelt könyvjelző kezdőpontját. Nyomja meg az Ok gombot a kezdőpont létrehozásához. Nyomja meg ismét a menü gombot, és keresse meg a Kiemelt könyvjelző megjelölésének vége menüpontot és hasonlóképpen állítsa be a kiemelt könyvjelző végpontját. Ezt követően nyomja meg az Ok gombot, és a készülék a létrehozott kiemelt könyvjelző kezdő- és végpontja közötti tartalmat ismétli. Egyszerre több kiemelt könyvjelzőt is létrehozhat a fent ismertetett módon. Az így létrehozott kiemelt könyvjelzők megtalálhatók a könyvjelzők listájában.

III. 9. 2. Nemrég meghallgatott Hangoskönyvek listája

A hallgatás közben nyomja meg a menü gombot és keresse meg a könyvjelzők listája menüpontot. Ennek hatására megjelenik egy lista, amely a nemrég hallgatott hangoskönyveket tartalmazza. A készülék megjegyzi a hangoskönyvekből meghallgatott utolsó pozícióját, így az adott könyvjelző kiválasztása után a hallgatás ott fog folytatódni, ahol azt a könyvjelző beszúrásának idején abbahagyta.

III. 9. 3. Könyvjelző beszúrása

Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, és keresse meg a könyvjelző hozzáadása menüpontot, majd nyomjon OK gombot. Ennek hatására egy könyvjelző kerül beszúrásra az adott ponton.

III. 9. 4. A könyvjelzők tallózása

Hallgatás közben nyomja meg a menü gombot, majd a nyilak segítségével keresse meg a Könyvjelzők listája menüpontot, és nyomjon egy OK gombot rajta. A lista minden elemét könnyen bejárhatja. Ha kiválasztotta a kívánt könyvjelzőt a Fel- és Le nyilak segítségével, nyomja meg az Ok gombot és a hallgatás a könyvjelzőtől kezdve folytatódik.

III. 9. 5. Hangoskönyv, könyvjelzők törlése

A könyvjelzőket tartalmazó listában a fel és le gombok segítségével navigáljon a törölni kívánt könyvjelzőre, majd nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot.

Ha egy olyan hangoskönyvet készül eltávolítani az eszközről, amely tartalmazott könyvjelzőt, a hozzátartozó könyvjelző is automatikusan törlésre kerül.

III. 9. 6. A Hangoskönyv modul beállításai

Amennyiben hangoskönyv hallgatás közben megnyomja a Menü gombot, a hangoskönyv beállításait nyithatja meg.

- Hangmagasság: Értéke -5 és + 5 érték között állítható.
- Sebesség: A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt lejátszási sebességet, ami 10% és 300%-kal gyorsabb között, valamint 0% és 50%-al lassabban között lehet.
- Könyvjelző hozzáadása: Ezzel a menüponttal tud könyvjelzőket hozzáadni az aktuálisan olvasott könyvből.
- Könyvjelző listája: A korábban hozzáadott könyvjelzőket listázhatja ki a menüpont használatával.
- Kiemelt könyvjelzők megjelenítésének kezdete, vagy vége: A fent leírtak szerint tudja a kiemelt könyvjelzőket beállítani ezzel a menüponttal.

III. 9. 7. Hangoskönyv fájlok, mappák törlése

A mappák között tartózkodva a Fel- és Le nyilak segítségével jelölje ki azt a fájlt, vagy mappát, amelyet törölni kíván. Nyomja meg kétszer a Menü gombot, majd az Ok gombot a kiválasztott elem törléséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 10. vTuner modul

A vTuner segítségével nemzetközi és magyar Internetes rádió csatornákat és Podcastokat képes lejátszani. Mindezeket rendezett strukturált formában érheti el. Az első indítását követően a Frissítés üzenetet lehet hallani. Ilyenkor frissíti a csatornákat az eszközére. Természetesen a frissítéshez csatlakoztatni kell eszközét a Wifi hálózathoz.

III. 10. 1. vTuner menürendszere

A le és fel nyilak nyomását követően az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ✓ Kedvenc állomások mappa
- ✓ Kedvenc Podcastok mappa
- ✓ Állomások mappa
- ✓ Podcast mappa
- ✓ Letöltések kezelése mappa

III. 10. 2. Kedvenc állomások mappa

Jelen menüpontban a korábban kedvencnek jelölt állomásokat találja meg. Használatával nem kell mindig keresgetnie a gyakran hallgatott Internetes rádió csatornáit.

Amennyiben szeretné elindítani a lejátszást, nyomja meg az OK gombot. A kedvencekből való törléshez nyomja meg a Menü gombot, majd az OK gombot. Ilyenkor az eszköz megkérdezi, hogy biztosan szeretné-e törölni. Válassza az OK gombot a törlés megerősítéséhez, vagy a Vissza gombot a törlés elvetéséhez.

III. 10. 3. Kedvenc podcastok mappa

Jelen menüpontban a korábban kedvencnek jelölt podcastokat találja meg. Használatával nem kell mindig keresgetnie a gyakran hallgatott podcastjait. Amennyiben szeretné elindítani a lejátszást, nyomja meg az OK gombot. A kedvencekből való törléshez nyomja meg a Menü gombot, majd az OK gombot. Ilyenkor az eszköz megkérdezi, hogy biztosan szeretné-e törölni. Válassza az OK gombot a törlés megerősítéséhez, vagy a Vissza gombot a törlés elvetéséhez.

III. 10. 4. Állomások mappa

Ebben a menüpontban tud a meglévő Internet rádió csatornák között keresni.

Lehetőségek:

- ✓ Állomás keresése. Ebben a menüben be tudja írni a keresendő állomás nevét. A beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel nyilakkal először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja meg a jobbra nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres, nyomja meg a 0 mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk között váltani. Ha nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg a 0-tól balra lévő gombot a nagybetűre történő váltáshoz. Ha beírta az állomás nevét, vagy csak pár karaktert, akkor az eszköz kikeresi a beírtaknak megfelelő állomásokat. A le, fel nyilakkal tud a keresési eredmények között válogatni, majd az OK gomb lenyomásával tudja indítani. Amennyiben az elindított állomáson nincs sugárzás, akkor az eszköz ezt jelezni fogja. Ellenkező esetben elindul a lejátszás. A lejátszás közben a Menü gomb megnyomásával tudja a kedvencekhez az állomást hozzáadni. A felvétel gomb megnyomása esetén pedig az aktuálisan játszott Internetes rádiócsatorna műsorát tudja rögzíteni. A felvétel az eszköz Felvételek mappájába kerül tárolásra.
- ✓ Az az ország, amiben tartózkodik mappa. Ebbe a menüpontba a saját országunk

csatornái találhatóak meg műfajra bontva. A műfajokon a le, fel nyilak segítségével mehet végig, és az OK gomb lenyomásával léphet be a műfajba. Ekkor az eszköz kilistázza a műfajba tartozó Internetes rádió csatornák listáját. Elindítása, kedvencekhez adása a fent leírtak alapján történik. Visszalépni a műfaj listába, vagy a fő menülistába a Vissza gomb megnyomásával lehetséges.

- ✓ Ajánlott állomások mappája. Ebben a menüpontban az állomásokat egymás után hallja. Szintén főleg magyar csatornákat fog találni. Kezelés, navigálás a fent leírtak szerint történik.
- ✓ Hely mappája. Ezzel a lehetőséggel tud kontinensek/országok/ műfajok közt állomásokat keresni. A navigáció, kezelés a fent leírt módon történhet.
- ✓ Műfaj mappája. A Műfaj menüpontban világszerte sugárzott állomások vannak műfajokba rendezve. A navigáció, kezelés a fent leírt módon történik.

III. 10. 5. Podcast mappája

A podcast mappában a podcastokat tudja keresni, kezelni. Az alábbi menüpontok érhetőek el:

- ✓ Podcast keresése. Ebben a menüben be tudja írni a keresendő podcast nevét. A beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel nyilakkal először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja meg a jobbra nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres, nyomja meg a 0 mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk között váltani. Ha nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg a 0-tól balra lévő gombot a nagybetűre történő váltáshoz. Ha beírta a podcast nevét, vagy csak pár karaktert, akkor az eszköz kikeresi a beírtaknak megfelelő podcastokat. A le, fel nyilakkal tud a keresési eredmények között válogatni, majd az OK gomb lenyomásával tudja indítani. Ilyenkor a fejezetek közé léphet, melyek között a le fel nyillal tud válogatni, és az OK gomb lenyomásával tudja az adott fejezet lejátszását indítani. A lejátszás közben a Menü gomb megnyomásával tudja a kedvencekhez a podcastot hozzáadni. A podcast fejezet megtalálása, vagy lejátszása közben a Menü gomb megnyomásakor van lehetősége letölteni az adott fejezetet. Valamint a sebességét és hangmagasságát is itt tudja állítani a már megszokott módon. A letöltés állapotáról százalékos egységben visszajelzést fog kapni. A letöltött podcast a

Letöltések kezelése mappa menüpontba fog kerülni.

- ✓ Podcastok rendezése hely szerint mappa. Ebben a menüpontban a kontinensek/országok/műfajok alapján tudja a kívánt podcastot megkeresni. A navigáció, kezelés a fent leírt módon történik.
- ✓ Podcastok rendezése műfaj szerint mappa. Ebben a menüpontban műfajok szerint vannak a világ podcastok rendezve. Kezelése, navigációja a fent leírt módon történik.

III. 10. 6. Letöltések kezelése mappa

Ebbe a menüpontba kerülnek a letöltött podcastok. A menüpontot választva a le és fel nyilak segítségével a letöltött podcastok között tudunk navigálni. Ennek az az előnye, hogy Internet kapcsolat nélkül is képesek vagyunk a letöltött podcastokat hallgatni. Egy letöltött podcaston a Menü gomb megnyomása esetén törölni tudjuk, esetleg a hangmagasságot és sebességet tudjuk állítani.

III. 11. FM Rádió

III. 11. 1. A rádió modul

A fent leírtak alapján húzza ki az antennát a jobb vétel érdekében, majd a menüben vagy a mappák között tartózkodva nyomja meg a Rádió gombot a rádió funkcióinak eléréséhez. A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül. Ha ki szeretne lépni a rádió modulból, nyomja meg a Vissza gombot.

III. 11. 2. Rádióállomások keresése és tárolása, törlése

Rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd az alábbi lehetőségek lesznek elérhetőek:

Hangolás módja: 2 lehetőség érhető el. Autó és a léptetés. Ilyenkor a kézi rádiócsatorna beállításakor a léptetés beállítása esetén 1 kHz-t ugrik a hangolás előre, vagy hátra. Autó választása esetén megkeresi a soron következő befogható rádió csatornát. Ha egy olyan állomást talált, amit el szeretne menteni, nyomja meg az Ok gombot. A készülék a mentéshez megerősítést kér, ehhez ismét nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy állomást egy meglévő helyére kíván menteni, az új állomás felülírja a meglévőt.

Automatikus hangolás: Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás elindításához. A hangolás végét jelezni fogja a készülék. A hangolás befejezését követően a

befogható rádiócsatornákat sorba rendezve elmenti az eszköz. Ha meg kívánja szakítani a keresési folyamatot, nyomja meg a Vissza gombot.

Ha egy olyan állomást hallgat, amelyet törölni szeretne, nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilakkal válassza ki a Csatorna törlése lehetőséget. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha minden állomást szeretne törölni, rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Összes csatorna eltávolítása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a törléshez. Ebben az esetben minden tárolt állomás törlésre kerül. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot változtatás nélküli kilépéshez.

III. 11. 3. Műsor felvétele egy rádióállomásról

A kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot, a felvétel leáll és mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 12. Hangfelvételek készítése és visszajátszása

Ha a menüben vagy a mappák között tartózkodik, nyomja meg a Felvétel gombot. Rövid hangjelzést követően elindul a felvétel. Vigyázzon arra, hogy a felvétel a hangjelzést követő 2 másodpercet követően kezdi csak el működését. A felvétel során keletkezett fájl a rendszer névvel látja el. Minden felvétel az alábbiak szerint kerül elnevezésre: Felvételek év, hónap, nap sorszám, kiterjesztés. Például: felvételek20160222_01.mp3. A fájlnevek utólag számítógép segítségével átnevezhetők. A felvétel beállításához a menüben keresse meg a „Felvétel beállításai” menüpontot. A menüpont az alábbiakat tartalmazza:

- Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, SD kártya.
- Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.
- Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 64 kbps; MP3 128 kbps; MP3 192 kbps; MP3 256 kbps; Wav

A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyilak segítségével tudja az értékeket kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást.

Keresse meg a Felvételek mappát. A Fel- és Le nyilak segítségével keresse meg a lejátszani kívánt felvételt, majd nyomja meg az Ok gombot a lejátszás megkezdéséhez. Nyomja meg a Vissza gombot a lejátszásból való kilépéshez.

Amennyiben rádióból szeretne felvételt készíteni, a kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot a felvétel befejezéséhez. A felvett anyag mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 13. Internet rádió

A készülék képes Internetes rádiók lejátszására. A készülék Internetes rádió mappájában találhatóak az előre felvitt rádió csatornák. Jelenleg a vTuner mellett ezt a kezelési módot is megtartjuk addig amíg a vTuner teljes funkcionalitásában el nem érhető az eszközön. Minden rádió csatorna egy úgynevezett „m3u”, vagy „pls” fájlban van eltárolva. Ezekon a fájlokon navigálva keresheti meg a hallgatni kívánt csatornát. Majd az OK gomb megnyomásával indíthatja el a lejátszást. Amennyiben az eszközt csatlakoztatta Wifi végponthoz, és a rádió csatorna Online, a lejátszás rövid idő múlva elindul. Abban az esetben, ha kapcsolódási problémát jelent be az eszköz, a kívánt csatorna éppen nem elérhető. Önnek is lehetősége van más rádió csatornákat készíteni. Ehhez töltsse le az Internetes rádió csatorna lejátszási fájlt, és másolja be a készülék „Internetes rádió mappájába. Javasoljuk, hogy a jobb kategorizálás érdekében rendezze az Internetes Rádió mappa alatt a csatorna fájlokat almappákba. Pl. Sport, zene, hírek. Amennyiben a gyári csatornakészletet véletlen törölné, az Alko-soft weboldaláról a teljes csomagot bármikor letöltheti. www.alkosoft.hu Lehetősége van saját (kedvenc) csatornákat létrehozni. Rádió hallgatás közben nyomja meg a menü gombot. A "Hozzáadás a saját állomásokhoz" üzenetet hallja. Nyomja meg az OK gombot. Ekkor az eszköz megkérdezi, hogy hozzá kívánja-e adni az állomást a saját állomásokhoz? Az OK gombbal hozzáadhatja, míg a Vissza gombbal kiléphet a hozzáadásból. Tegye meg minden olyan állomással, melyet szeretne a saját (kedvenc) állomásai közt tudni. A saját (kedvenc), vagy a tárolt állomások listája közt válogathat, ha az Internetes Rádió mappába történő belépést követően megnyomja a balra, vagy jobbra nyilat. Majd az OK gombot. Utána a le és fel nyíllal tudja megkeresni a lejátszani kívánt állomást. Amennyiben szeretné eltávolítani a Saját (kedvenc) állomásait, akkor keresse ki az eltávolítandót, majd nyomja meg a menü gombot. Itt választhat az aktuális állomás, vagy az összes állomás eltávolítása között. Az OK gombbal tudja aktiválni az eltávolítási funkciót.

III. 14. Podcast lejátszó

Jelenleg a vTuner mellett ezt a kezelési módot is megtartjuk addig amíg a vTuner teljes funkcionalitásában el nem érhető az eszközön. Első lépésként számítógépe segítségével szerkessze meg saját Podcast fájlját. A Podcast olvasó M3U, vagy OPML fájlokat tud kezelni. Az elkészített fájlokat másolja be számítógépe segítségével a készülék gyöker mappájában lévő PodcastReader mappa alatt lévő PreStored mappába. Ezek után lecsatlakoztathatja az EVO E12 készülékét a számítógépről. Menjen be az eszköz belső memóriájának Podcast mappájába. Azon belül Ön már csak a felismert Podcast folyamatok közt tud a nyilak segítségével keresgetni.

Amennyiben megtalálta a kívánt Podcast folyamatot, nyomja meg az OK gombot, és máris az epizódok közt találja magát. Itt is a fel, le nyilak segítségével navigálhat. A kívánt fejezetet nyomjon egy OK gombot, és az eszköz elkezd lejátszani Online az anyagot.

A Balra, és jobbra nyilak segítségével tud a Saját podcastok, letöltött podcastok és letöltéskezelő menüpontok közt váltogatni.

A Saját Podcastok menüpontban elérhető lehetőségek:

- Eltávolítás a saját podcastokból. Segítségével az aktuálisan kijelölt podcastot lehet eltávolítani.
- Minden podcast törlése. Segítségével minden podcastot törölhet.
- Mozgatás feljebb. Az aktuális Podcastot tudja mozgatni felfelé.
- Mozgatás lejjebb. Az aktuális podcastot tudja mozgatni lefelé.

A podcast folyamán egy aktuális epizód lejátszása közben az alábbi műveleteket lehet elvégezni a menü gomb segítségével:

- Lejátszási mód:
 - ✓ Legújabbak a legrégebbiekhez.
 - ✓ Legrégebbiek a legújabbakhoz
 - ✓ Véletlenszerű
- Sebesség. 50%-kal lassabban és a 300%-kal gyorsabban lehetőségek közt választhatja ki a lejátszási sebességet.
- Hangmagasság. -5 és + 5 között tudja az értéket állítani
Podcast lejátszása közben a le és fel nyilak megnyomásával a léptetés időtartamát tudja beállítani. 10 mp, 30 mp, 1 perc, 5 perc, 10 perc, 30 perc, 1 óra értékek között válogathat.

Egy Podcast epizód kijelölését követően az alábbi műveletek végezhetőek el a menü gomb megnyomása után:

- Megjelölés lejátszottként, vagy lejátszatlanként Ezzel tudja lejátszottként és lejátszatlanként megjelölni az epizódot.
- Letöltés törlése, vagy Podcast epizód letöltése. Amennyiben már letöltötte az adott epizódot, akkor itt tudja eltávolítani. Amennyiben nem, akkor itt tudja letölteni. Az OK gomb megnyomásával elindul a letöltés.

A letöltés alatt álló podcastokat a letöltés kezelőben érheti el. Itt tudja megtekinteni a várakozó letöltéseket.

Amennyiben mégsem szeretné letölteni az aktuális epizódot, nyomja meg a letöltéskezelőben az epizódon a menü gombot, majd nyomjon a törlésen egy OK gombot.

A podcast epizódok letöltése lehetővé teszi, hogy az adott epizódot akkor is meg tudja hallgatni, ha a készülék Offline állapotban van, azaz nem csatlakozik Internethez.

III. 15. Az eszköz menürendszere

A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot. Itt az alábbi menüpontok állnak rendelkezésre:

- Vezeték nélküli beállítások
- Verzióinformációk,
- Eszközinformációk,
- Idő beállítások,
- Rendszerhang,
- Ébresztések,
- Lejátszási beállítások,
- Gyorsbillentyűk beállításai
- Felvétel beállításai
- Eszközök,
- Nyelv,
- Frissítések keresése
- Gyári beállítások

III. 15. 1. Vezeték nélküli beállítások

A vezeték nélküli beállítások menüpont alatt lehet a Wifi kapcsolódást beállítani. Az EVO 12 eszköz képes a vezeték nélküli kapcsolatra. A hálózati kapcsolat elengedhetetlen az Internetes rádió és a podcast lejátszásához.

Indítsa el a Vezeték nélküli beállítások menüt. Először közli az eszköz, hogy Wifi kapcsoló. Ha várunk egy picit akkor a Keresés kész üzenetet halljuk.

Az alábbi menüpontok érhetőek el:

- Wifi kapcsoló
- Tárolt hozzáférési pontok
- Hozzáférési pontok
- Frissítés

Wifi kapcsoló:

Nyomjon egy OK gombot a menüpontra, majd a bal, vagy jobbra nyilak segítségével tud a Wifi be és kikapcsolása közt váltani. A végrehajtáshoz nyomja meg az OK gombot.

Tárolt hozzáférési pontok:

A korábban már sikeresen csatlakozott Wifi végpontokat tudja kilistázni ennek a menüpontra a segítségével. Válasszon egy végpontot, majd a menü megnyomásakor válassza a Csatlakozás hálózathoz lehetőséget a wifi végponthoz történő csatlakozáshoz. Vagy válassza a hálózat elfelejtését. Az elfelejtés esetén többet nem tud az adott wifi végponthoz csatlakozni. A listából is ki fog kerülni.

Hozzáférési pontok:

A menüpont aktiválásával az elérhető Wifi végpontokat tudja kilistázni. A lefelé vagy felfelé nyilak segítségével a tárolt és feltárt Wifi kapcsolatok között navigálhat. Amennyiben már egy Wifi végponthoz csatlakozott korábban, akkor automatikusan megtörténik a kapcsolódás, ha hatókörön belülre kerül. Amennyiben megtalálta azt a Wifi pontot, amihez csatlakozni szeretne, nyomja meg az OK gombot. Kéri az eszköz a jelszót. A jelszót két módon tudja bevinni:

- Csatlakoztassa az eszközt számítógéphez. Lépjen egy fájlkezelővel a belső memóriára. Majd keresse meg a „wifi_password.txt” fájlt, és nyissa meg szerkesztésre.
- Ebben a fájlban rögzítheti az esetleges jelszavakat melyek egy-egy wifi végponthoz tartoznak. Minden jelszót külön sorba írjon. Majd, ha visszamegy a wifi kapcsolódásra, és megnyomja az OK gombot a jelszó bekéréséhez, akkor nyomja meg a Menü gombot. Itt a nyilakkal tud navigálni a rögzített jelszavak között. Keresse meg a megfelelő jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.
- Másik lehetőségként az eszköz billentyűzetével is beviheti a jelszót. Jelszó kérés esetén A beírás a Numerikus pad fejezetben tárgyaltak szerint történhet. Lehetőség van a nyilak használatával is beírni a szöveget, mely az alábbi módon történik: le és fel nyilakkal először a számok közt tud mozogni. Ha megtalálta a kívánt értéket, nyomja meg a jobbra nyilat. Majd átugrik a következő karakter beviteléhez. Ha betűket keres, nyomja meg a 0 mellett lévő gombot jobbra. Ezzel a gombbal tud a számok és betűk között váltani. Ha

nagybetűt szeretne beírni, akkor a betűre váltás után nyomja meg a 0-tól balra lévő gombot a nagybetűre történő váltáshoz. Az írásjelek begépeléséhez nyomja meg az 1-es gombot, majd a le és fel nyilakkal válassza ki a megfelelő írásjelet. Fontos, hogy ezt csak akkor tudja megtenni, ha angol betűkre állította a 0 melletti gomb segítségével a bevitelt. Amennyiben beírta a teljes jelszót, nyomja meg az OK gombot a csatlakozáshoz.

Frissítés:

Nyomja meg a Frissítés menün az OK gombot, hogy új Wifi végpontokat keressen az eszköze.

III. 15. 2. Verzióinformációk

A verzióinformációk magukban foglalják a verziószámot, az aktuális verzió kiadásának dátumát, az eszköz sorozatszámát. Ezek az információk nem módosíthatók, és nem is törölhetők.

III. 15. 3. Eszközinformációk

E menüponton belül hallgathatjuk meg a belső memória, a SD kártya kapacitását.

III. 15. 4. Idő beállítások

Ez a menüpont az alábbi almenüpontokat tartalmazza:

- Kikapcsolás tétlenség esetén
- Dátum és idő beállítása,
- Időzített bekapcsolás,
- Pontos idő bemondása,
- Idő formátuma,
- Idő beállítások szinkronizálása hálózaton keresztül,
- Időzóna,

III. 15. 4. 1. Kikapcsolás tétlenség esetén

Ezzel a lehetőséggel megadhatja, hogy hány perc inaktivitás után kapcsoljon ki automatikusan a készülék. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt időtartamot, majd nyomja meg az Ok gombot. Az értékeket 1-10 perc között percenként állíthatja, majd 10 perces időközökkel egészen 60 percig. Az ezt követő érték a Funkció kikapcsolása. Ha ezt az értéket válassza ki, ez a funkció nem lesz aktív. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélkül kilépéshez.

III. 15. 4. 2. Dátum és idő beállításai

E menüpont megnyitása után a Le és Fel nyíl segítségével navigálhat az Év, Hónap, Nap, Óra, Perc lehetőségek között, majd a Balra és Jobbra nyilakkal növelheti, illetve csökkentheti a kiválasztott

paraméter értékét. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 3. Időzített bekapcsolás

Beállíthatja készülékét úgy, hogy az egy 24 órás időintervallumon belül bekapcsoljon a megadott időpontban. A beállítás csak egy alkalomra érvényes. Tehát, ha a beállítás már végrehajtásra került, vagy a készüléket előbb bekapcsolja, még mielőtt az automatikus bekapcsolás megtörténhetne, a beállítás törlődik. Nyomja meg a Fel, vagy Le nyilat az Óra, Perc és a Művelet lehetőségek közötti váltáshoz. A Jobbra- és Balra nyilakkal növelje vagy csökkentse az értékeket, illetve kapcsolja be, illetve ki a funkciót, majd nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 4. Pontos idő bemondása

Beállíthatja, hogy készüléke bizonyos időnként bemondja a pontos időt. Keresse meg a pontos időbemondása lehetőséget, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válasszon az Automatikus időbemondása kikapcsolva, az 15 percenként, a 30 percenként, valamint az 1 óránként lehetőség közül. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Az idő bemondása funkció nem aktív, ha a bemondás időpontjában éppen felvételt készít.

III. 15. 4. 5. Idő formátuma

Az idő formátuma lehetőséggel beállíthatja, hogy 12, vagy 24 órás időbemondással mondja be a pontos időt a készülék. Keresse meg az Idő formátuma menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A Balra és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a 24, vagy 12 órás bemondási lehetőséget. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás érvényesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 4. 6. Idő beállítások szinkronizálása hálózaton keresztül

A menüpont lehetőségével amennyiben az eszköz csatlakozik a Wifihez, készüléke szinkronizálja az aktuális időt időszerverekkel. Kapcsolja be a lehetőséget, ha szeretné ezt a funkciót.

III. 15. 4. 7. Időzóna

Lehetősége van más időzónában is használni eszközét. Alapértékként Budapest a kiválasztott. Ha más zónában szeretné, akkor válasszon a le fel nyilakkal a megfelelő kontinens, vagy egység közül, majd nyomjon egy OK gombot. Utána a le fel nyilakkal kisebb egységeket, országokat, városokat tud

kiválasztani, majd az OK gombbal elfogadtatni.

III. 15. 5. Rendszerhang

Ebben a menüpontban tudja a sebességet módosítani. Az olvasás sebességét 31 értékben határozhatja meg, ahol a -10 felel meg a leglassabb, a 0 a normál, a 20-as pedig a leggyorsabb tempónak. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a megfelelő olvasási tempót.

A menüpontban a hangmagasság is módosítható. -5 és 5 közöttiek lehetnek az értékek. A 0 a normális.

Amennyiben beállította az értéket, nyomja meg az OK gombot. A vissza gomb megnyomása esetén elveti a beállításokat.

III. 15. 6. Ébresztések

Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Ébresztés hozzáadása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. Majd a Fel és Le nyilak segítségével válasszon az Óra, Perc, az ismétlődés, csengő hangja, ébresztés emlékeztetésének módja lehetőségek közül. A Balra- és Jobbra nyilakkal beállíthatja az ébresztés idejét órában és percben. A beállítás véglegesítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Az Ismétlés beállításnál a Balra- és Jobbra nyilak segítségével adja meg az ébresztés napját. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. A Csengőhang lehetőségnél a balra és jobbra nyilakkal válasszon a csengőhangok között. Az eszköz Csengőhang mappájába is másolhat egyedi csengőhangokat, melyet itt ki tud tallózni. Ébresztés emlékeztetésének módja lehetőségnél választhat a Csak csengetés, a csak rezgés és a rezgés és csengetés között. A választást a balra, vagy jobbra nyilakkal tudja megtenni. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás véglegesítéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Amennyiben szeretne törölni egy ébresztést, akkor az ébresztés menüpontba történő belépést követően a fel, le nyilakkal keresse meg a törlendő ébresztést, majd nyomja meg a menü gombot. A menüben keresse ki az ébresztés eltávolítása pontot, majd nyomjon egy OK gombot. Az eszköz rákérdez, hogy biztosan el kívánja távolítani? Erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Lehetősége van az Összes ébresztés eltávolítására is ebben a menüpontban.

III. 15. 7. Lejátszási beállítások

A lejátszási beállítások az alábbiakat tartalmazza:

- E-könyv felolvasás pozíciójának megjegyzése
- Zene lejátszási pozíciójának megjegyzése

- Daisy felolvasási pozíciójának megjegyzése
- Hangoskönyv felolvasási pozíciójának megjegyzése

Nyomja meg a Menü gombot, majd keresse meg a Lejátszási beállítások lehetőséget. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A Fel- és Le nyilakkal válassza ki a kívánt beállítást a fenti négy lehetőség közül, majd a Balra- és Jobbra nyilakkal válassza a Bekapcsolva, vagy a Kikapcsolva értéket. Nyomja meg az Ok gombot a beállítás életbeléptetéséhez. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 8. Gyorsbillentyűk beállításai

Az eszköz Numerikus billentyűzetén 0-tól 9-ig gyorsbillentyűket lehet beállítani. Azaz az adott szám megnyomása után rögtön egy funkciót lehet elindítani. Lehetősége van ebben a menüpontban ezeknek a gyorsbillentyűknek a módosítására. A le és fel nyilak segítségével keresse meg azt a gyorsbillentyűt, melyet módosítani szeretne. A balra és jobbra nyilak segítségével keresse meg az új funkciót, amit ezzel a gyorsbillentyűvel szeretne ellátni. Amennyiben megtalálta, nyomja meg az OK gombot a beállítás mentéséhez. A Vissza gomb megnyomása esetén elveti a beállításokat.

III. 15. 9. Felvétel beállításai

Ebben a menüpontban tudja a felvételekhez kapcsolódó beállításokat elvégezni. A menüpont az alábbiakat tartalmazza:

- Felvétel helye. Lehetőségek: belső memória, SD kártya.
- Felvétel hangereje. Lehetőségek: 1 és 12 érték között.
- Felvétel formátuma. Lehetőségek: MP3 64 kbps; MP3 128 kbps; MP3 192 kbps; MP3 256 kbps; WAV.

A kívánt beállítási menüpontra állva a balra és jobbra nyilak segítségével tudja az értékeket kiválasztani. A kiválasztást követően az OK nyomógomb segítségével tudja rögzíteni a beállítást. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

III. 15. 10. Eszközök

Az Eszközök kategóriájában az alábbiak foglalnak helyet:

- Hangos emlékeztető
- Hangjegyzet
- Számológép,
- Időzítő,
- Stopperóra

- Iránytű,
- Tárolókezelés
- Rádió
- Felvétel vonalbemenetről

Nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki az Eszközök menüpontot. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont megnyitásához. A Fel- és Le nyilak segítségével válassza ki a kívánt menüpontot.

III. 15. 10. 1. Hangos emlékeztető

A hangos emlékeztető lehetőséggel be tud egy saját hanggal rögzített emlékeztetőt egy adott időpontra állítani, melyet akár naponta mindig elindít a készülék az adott időpontban. Így nem maradhat le semmilyen eseményről, hiszen EVO E12 készüléke mindig figyelmezteti. A menüpont aktiválását követően amennyiben rendelkezik már beállított hangos emlékeztetővel, annak a paramétereit mondja be a készülék. Amennyiben, nincs még emlékeztető beállítva, a készülék bemondja, hogy „Nincsenek hangos emlékeztetők”. Hangos emlékeztető hozzáadásához nyomja meg a menü gombot. Majd a „Hangos emlékeztető hozzáadása” menüponton nyomjon egy OK gombot. Első lépésként beállíthatja, hogy mikor ismétlődjön a hangos emlékeztető. Kezdsnek az „Egyszer” lehetőséget hallja. A bal és jobb nyíl nyomkodásával tudja az értékeket módosítani. Lehetőségek: Egyszer, naponta, hetente, havonta, évente. Beállítást követően a le és fel nyilak segítségével tudja az emlékeztető pontos dátumát és időpontját beállítani. Minden értéken a bal és jobb nyilak segítségével tudja a megfelelő paramétereket megadni. Az értékek megadása után, vagy az OK gomb bármikori megnyomását követően bemondja a készülék, hogy „Nyomja meg és tartsa lenyomva a felvétel gombot a felvétel megkezdéséhez”. A felvétel gomb megnyomását követően tartsa nyomva a felvétel gombot. A rövid csippanást követően 2 másodperc után kezdjen el beszélni. Amennyiben végzett az emlékeztető rögzítésével, engedje el a felvétel gombot. Majd bemondja az eszköz, hogy „Felvétel vége”. Amennyiben szeretne még a beállított paramétereken módosítani, a nyilak segítségével megteheti. A hangos emlékeztető véglegesítéséhez nyomja meg az OK gombot. A készülék jelzi, hogy „Hangos emlékeztető hozzáadva”. A nyilak segítségével már tud a hangos emlékeztetők között navigálni.

Egy emlékeztető törléséhez keresse meg a törölni kívánt emlékeztetőt, majd nyomja meg a menü gombot. Le és fel nyilak segítségével keresse meg a hangos emlékeztető törlése lehetőséget. Nyomjon egy OK gombot a törléshez.

Amennyiben az összes emlékeztetőt törölni szeretné, nyomja meg a menü gombot. Majd a le és fel nyilak segítségével keresse meg az Összes hangos emlékeztető törlése menüpontot, majd nyomjon egy OK gombot.

III. 15. 10. 2. Hangjegyzet

A hangjegyzet segítségével gyors hangjegyzeteket tud készíteni, melyek a normál hangfelvételektől elkülönülnek, és nem is menthetőek le a készülékről. Miután belépet az OK gombbal a hangjegyzetek menüpontba, azonnal elkezd az eszköz lejátszani a korábbi hangjegyzeteket. A belépést követően azonnal új jegyzetet is tud készíteni a felvétel gomb folyamatos megnyomása segítségével. A felvétel gomb megnyomását követően egy hangjelzést kap, ami után 2 mp várakozás szükséges a diktálás elkezdéséhez. A jegyzeteken a nyilak segítségével navigálhat. Amint rá navigál egy jegyzetre, az eszköz azonnal lejátsza azt. A hangjegyzetet törölheti, amennyiben egy hangjegyzetre történő navigálást követően megnyomja a menü gombot, majd az OK gombot. A törlés megerősítéséhez szintén az OK gombot kell megnyomni. A Vissza gomb segítségével elvetheti a törlést, valamint kiléphet a hangjegyzetből. A menüből az összes hangjegyzet törlése választása esetén mindent törölhet belőle.

III. 15. 10. 3. Számológép

A számológép funkcióval alapszámítási feladatokat tud elvégezni. Összeadás, kivonás, szorzás, osztás. Indítsa el az OK gomb segítségével a számológép funkciót. A numerikus billentyűzeten írja be a kívánt számot. Ha beírta az első számot, akkor a 0-tól jobbra lévő gomb segítségével keresse ki a műveletet, majd írja be a következő számot. Amennyiben tizedes számot kell beírnia, akkor a pont-ot a 0-tól balra lévő gomb megnyomásával tudja előhozni. Ha beírta a matematikai műveletet, akkor nyomja meg az OK gombot az eredmény meghallgatásához.

III. 15. 10. 4. Időzítő

Az időzítő funkció lehetővé teszi, hogy egy előre beállított időintervallum végén szóljon a készülék. Az alábbi menüpontokat tartalmazza:

- Visszaszámlálás
- Visszaszámlálási időtartam szerkesztése
- Emlékeztető

A visszaszámlálási idő szerkesztése alatt lehet a bal és jobbra nyilakkal az időt beállítani. Az Emlékeztető menüpontnál beállíthatjuk, hogy a visszaszámláláskor mennyi időnként emlékeztessen. 15 perces értékeket tudunk választani. A beállítást követően a Visszaszámlálás menüpontra történő OK megnyomásakor tudjuk elindítani a visszaszámlálást.

III. 15. 10. 5. Stopperóra

Az OK gomb megnyomását követően azonnal elindul a stopperóra. Az időzítő elindítva szöveget halljuk. A nyilak megnyomásával lekérdezhetjük az aktuális állást. Az OK megnyomásával szüneteltethetjük a stopperórát. Időzítés szünetel üzenetet halljuk. Az ismételt OK megnyomásával tovább megy az időzítés.

III. 15. 10. 6. Iránytű

Az iránytű modulban válassza ki a kívánt iránytű funkciót a Fel- és Le nyilak segítségével. Ezek az alábbiak

- Iránytű kalibrálása
- Alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása
- Iránytű használata

A kívánt opció kiválasztásához nyomja meg az Ok, a kilépéshez a Vissza gombot.

Miután kiválasztja az Iránytű használata lehetőséget, nyomja meg az Ok gombot. Tartsa a készüléket vízszintesen, majd nyomja meg ismét az Ok gombot. Ezt követően a készülék bejelenti az iránytű irányát. Az alapértelmezett kalibrálási beállítások visszaállítása menüpont segítségével vissza tudja állítani az eszköz kalibrálását a gyárra. Az iránytű kalibrálási menüponttal tudja az eszközt kalibrálni. A megszakítás esetén az eszköz nem fog rendesen iránytűként funkcionálni, így csak körültekintéssel végezze el ezt a folyamatot.

III. 15. 10. 7. Tároló kezelés

A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül:

- Belső tároló formázása
- SD kártya formázása

Nyomja meg az Ok gombot a kiválasztott menüpont aktiválásához. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha a Memória formázása lehetőséget választja, a készülék leformázza a beépített memóriaegységet. Ha az SD kártya lehetőséget válassza, a készülék leformázza a behelyezett SD kártyát. A formázás megkezdéséhez meg kell nyomnia az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 számokat egymás után. Ez biztonsági megoldás, hogy véletlen se tudja leformázni a memóriákat.

III. 15. 10. 8. Rádió

Az FM rádió vételéhez a kihúzható antennát feltétlen húzza ki. E nélkül nem fog tiszta rádióvételt elérni. A Fel- és Le nyilak segítségével válasszon egyet a tárolt rádióállomások közül. Ha ki szeretne lépni a rádió modulból, nyomja meg a Vissza gombot.

Rádióállomások keresése és tárolása, törlése

Rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd az alábbi lehetőségek lesznek elérhetőek:

Hangolás módja: 2 lehetőség érhető el. Autó és a léptetés. Ilyenkor a kézi rádiócsatorna beállításakor a léptetés beállítása esetén 1 khz-t ugrik a hangolás előre, vagy hátra. Autó választása esetén megkeresi a soron következő befogható rádió csatornát. Ha egy olyan állomást talált, amit el szeretne menteni, nyomja meg az Ok gombot. A készülék a mentéshez megerősítést kér, ehhez ismét nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez.

Megjegyzés: Abban az esetben, ha egy állomást egy meglévő helyére kíván menteni, az új állomás felülírja a meglévőt.

Automatikus hangolás: Nyomja meg az OK gombot az automatikus hangolás elindításához. A hangolás végét jelezni fogja a készülék. A hangolás befejezését követően a befogható rádiócsatornákat sorba rendezve elmenti az eszköz. Ha meg kívánja szakítani a keresési folyamatot, nyomja meg a Vissza gombot.

Ha egy olyan állomást hallgat, amelyet törölni szeretne, nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilakkal válassza ki a Csatorna törlése lehetőséget. A törlés megerősítéséhez nyomja meg az Ok gombot. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot a változtatás nélküli kilépéshez. Ha minden állomást szeretne törölni, rádió hallgatása közben nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével navigáljon az Összes csatorna eltávolítása lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a törléshez. Ebben az esetben minden tárolt állomás törlésre kerül. Nyomja meg bármikor a Vissza gombot változtatás nélküli kilépéshez.

Műsor felvétele egy rádióállomásról

A kiválasztott állomás hallgatása közben nyomja meg a Felvétel gombot, ezáltal elindítja a hallgatott rádióállomás felvételét. Nyomja meg röviden felvétel közben az Ok gombot, ezáltal szüneteltetheti, ismételt megnyomásával folytathatja a felvételt. Nyomja meg a Vissza gombot, a felvétel leáll és mentésre kerül, a kiválasztott állomás pedig tovább hallgatható.

III. 15. 10. 9. Felvétel vonalbemenetről

Ennek a menüpontnak a segítségével tud vonalbemenetről rögzíteni. Így akár egy analóg eszköztől is képes digitalizálni anyagokat. A menüpont kiválasztása előtt csatlakoztassa a külső eszközt a vonalbemenetre.

III. 15. 11. Nyelv

A fájlok és mappák között tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilakkal navigáljon a Nyelv lehetőségre. Nyomja meg az Ok gombot a menüpont aktiválásához. A Balra- és Jobbra nyilak segítségével válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az Ok gombot a beállítás aktiválásához. Jelenleg a magyar és angol nyelvek közül lehet választani.

III. 15. 12. Frissítések keresése

Az eszköz képes automatikusan megkeresni a legújabb frissítéseket az alap szoftverhez. Ehhez csatlakoznia kell egy Wifi végponthoz, majd a menüben el kell indítania a Frissítések keresése menüpontot. Amennyiben található frissítés, az eszköz felajánlja annak telepítését az eszközre. Ha az eszközön a legújabb szoftver működik, akkor a Nem áll rendelkezésre frissítés üzenetet hallja.

III. 15. 13. Gyári beállítások

A gyári beállítás visszaállítása kizárólag a szoftveres változtatásokra van hatással. Az eszközön lévő adatokat nem törli. A fájlok és mappák közt tartózkodva nyomja meg a Menü gombot, majd a Fel- és Le nyilak segítségével lépjen a Gyári beállítások menüpontra. Nyomja meg az OK gombot.

III. 16. Billentyűzet lezárás / feloldás

Az eszköz rendelkezik egy dedikált billentyűzár kapcsolóval. A készülék felső peremén lévő tolókapcsolót kell jobbra állítani a billentyűzet lezárásához. Balra történő állításakor feloldja a billentyűzetet.

III. 17. Rendszermappák

Az eszköz belső memóriáján található rendszermappák neveit az eszköz magyarul mondja be, de valójában angolul vannak rögzítve. Az alábbi mappákat találja melyekbe a funkciónak megfelelően tud fájlokat másolni, vagy kimásolni:

- Bemondott név: Internetes rádió - fizikai mappanév: Internet radio
- Bemondott név: Felvétel – fizikai mappanév: Record
- Bemondott név Csengőhang – fizikai mappanév: Ringtones
- Bemondott név: hangoskönyv – fizikai mappanév: Audio books

IV. BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ALAPVETŐ HIBAEELHÁRÍTÁS

IV. 1. Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa a készüléket tiszta, száraz, páramentes helyen, óvja a hőtől, közvetlen napfénytől.
- Ne törje szét, ne dobja le, ne hajlítsa, vagy törje el annak részeit.
- Ne használjon alkoholt vagy oldószert a készülék tisztításához.
- Az eszközt ne szedje szét. A szétszedése a garancia elvesztését eredményezi.

IV. 2. Alapvető hibaelhárítás

Ha a készülék bizonyos körülmények között nem működik megfelelően, nyomja meg és tartsa nyomva 8 másodpercig a Be- Kikapcsolásra szolgáló gombot és a Vissza gombot a készülék reseteléséhez.

Ha ez az eljárás nem vezet megoldásra, elképzelhető, hogy egy program összeomlás okozza a problémát.

Formázza le a készüléket az alábbiak szerint:

- Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt a készülékhez és számítógépéhez.
- Nyisson meg egy fájlkezelőt.
- Jelölje ki a készülék nevének megfelelő cserélhető adathordozót.
- A helyi menüből válassza ki a Formázás lehetőséget. Győződjön meg arról, hogy formázáskor a FAT32 fájlrendszer legyen beállítva.
- Várja meg, amíg a formázás elkészül, majd nyomjon Entert a befejezéshez.

Ha a fenti kísérletek egyike sem vezetett megoldáshoz, vegye fel a kapcsolatot a készülék magyarországi forgalmazójával; Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. www.alkosoft.hu, telefon: +36 (30)499-34-77, E-mail: info@alkosoft.hu.

V. SPECIFIKÁCIÓ

- Méretek: 165 mm magas, 76.5 mm széles, 23.2 mm vastag.
- Súly akkuval együtt: 231 G
- Akku: beépített 4000 mAh lítium akku
- Nyelv: Magyar, angol
- Kihúzható antenna a jobb rádió vétel érdekében
- Dupla hangszóró sztereó hanghatásokkal
- Kettős mikrofonos kialakítás a minőségi felvételhez
- T9 billentyűzet
- Minden numerikus gomb gyorsbillentyűként használható
- Fizikai billentyűzár gomb
- Beépített 16GB belső memória (a felhasználó számára 14.5GB elérhető)
- USB-C típusú port
- Maximum 1 TB SD kártya támogatása (FAT, FAT32, exFAT)
- Töltési idő 4-5 óra
- Működési időtartamok:
 - Készenléti idő Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 34.2 óra
 - Készenléti idő Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 25.6 óra
 - Készenléti idő Wifi bekapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 12.5 óra
 - Készenléti idő Wifi bekapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 10.7 óra
 - Internet rádió hallgatás hangszóró kikapcsolva: 11.68 óra
 - Internet rádió hallgatás hangszóró bekapcsolva: 10.4 óra
 - Audió/hangoskönyv lejátszás belső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 20 óra
 - Audió/hangoskönyv lejátszás belső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 17 óra
 - Szöveges fájl lejátszása belső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 19.4 óra
 - Szöveges fájl lejátszása belső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 16 óra
 - Audió/hangoskönyv lejátszás külső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 22.7 óra
 - Audió/hangoskönyv lejátszás külső memóriáról, Wifi kikapcsolva, hangszóró

bekapcsolva: 18.75 óra

- Szöveges fájl lejátszása külső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 20.9 óra
- Szöveges fájl lejátszása külső memóriáról Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 17.5 óra
- FM rádió hallgatás, Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 25.5 óra
- FM rádió hallgatás, Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 19.9 óra
- Belső mikrofon felvétel belső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 22.3 óra
- Belső mikrofon felvétel belső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 18.5 óra
- Belső mikrofon felvétel külső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró kikapcsolva: 17.12 óra
- Belső mikrofon felvétel külső memóriára Wifi kikapcsolva, hangszóró bekapcsolva: 14.6-10.7 óra között.

➤ Alkalmazható hőmérsékleti tartomány: 0-40 Celsius