

# Auróra - magyarul beszélő nyomógomb óra használati utasítás

## Gombok megnevezése

- S1: Idő bemondását és léptetést lehetővé tevő nyomógomb az óra tetején.
- S2: Beállításra szolgáló nyomógomb az óra alján.
- S3: Tekerőgomb a hangerő beállításához. Az óra oldalán található.



## Néma funkció beállítása

Nyomja meg és tartsa nyomva 5 másodpercig a S1 gombot, így kapcsolhatja be a néma üzemmódot, két csippanást fog hallani. Ha ismét megnyomja és nyomva tartja 5 másodpercig a S1 gombot, az óra visszatér beszélő üzemmódba. Ezt négy csippanás jelzi.

## Idő és dátum bemondása

Normális működés mellett.: Nyomja meg röviden egyszer az S1 gombot, a készülék bemondja a pontos időt. Nyomja meg ismét az S1 gombot, a készülék bemondja az aktuális dátumot. Ha bármely megnyomást követően 5 másodpercig nem történik további művelet, a készülék egy csippanással visszatér az eredeti működési állapotába.

## Óra beállítása

Nyomja meg röviden az S2 gombot, ezáltal az óra beállítási üzemmódba kerül. Az óra az "óra beállítása" szöveget fogja bemondani. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt óra értéket.

## Perc beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg a “Perc beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt perc értéket.

## Év beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg az “év beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt év értéket.

## Hónap beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg a “Hónap beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt hónap értéket.

## Nap beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg a “Nap beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt nap értéket.

## Ébresztés, óra beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, óra beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt ébresztés, óra értéket.

## Ébresztés, perc beállítása

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, perc beállítása” üzenetet nem hallja. Az S1 gomb segítségével állítsa be a kívánt ébresztés, perc értéket.

## Ébresztés Be/Ki

Nyomkodja az S2 gombot mindaddig, amíg az “Ébresztés, Be/Ki” üzenetet nem hallja. Nyomja meg egyszer az S1 gombot, ezzel bekapcsolja az ébresztést. Az ébresztés bekapcsolását egy csippanás jelzi. nyomja meg ismét az S1 gombot, ezzel kikapcsolja az ébresztést. Az ébresztés kikapcsolását két csippanás jelzi. Ha nem csinál semmit, az óra 5 másodperc után visszatér a normál működési üzemmódba. Ezt egy csippanással jelzi.

## Elemek behelyezése

Nyissa fel az elemtartó fedelét az óra alján (használja a fedélen lévő fület). Helyezzen be 2 db AAA elemet a megfelelő polaritással, majd helyezze vissza a fedelet.

**Az óra 2 db. AAA elemmel működik.** Kerülje az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát!. Óvja az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében. Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerülje a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

A készüléket forgalmazza az Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: [info@alkosoft.hu](mailto:info@alkosoft.hu) Tel: +36(30)499-34-77  
[www.alkosoft.hu](http://www.alkosoft.hu)

# Alko-Soft