

# HV-VTS karóra Használati útmutató



## A HV-VTS beszélő karóra felépítése

Az óra és annak szíja teljes egészében fémből készült, melyet a kopásállóság érdekében vákuum-ionos eljárással kezeltek. Kerüljük az óra érintkezését a különböző oldó, maró, hígítószerekkel és egyéb vegyszerekkel, ezek ugyanis a felület elszíneződését, károsodását okozhatják, melyre a gyártó nem vállal garanciát.

Kerüljük az ütődést, leejtést, utóbbiak miatt keletkezett sérülésért vagy meghibásodásért a gyártó nem vállal garanciát.

Az óra a beszélő üzemmód mellett, valódi, működő mutatókkal és tapintható pontokkal ellátott számlappal is rendelkezik. Mindkét esetben a pontos időt külön kell beállítani.

Az óra nyitható fedéllel rendelkezik (a számlapot fedő üveg és kerete), a fedelet 6 óra pozícióban lehet nyitni (szemből nézve alulról), így hozzáférhetünk a tapintható pontokkal ellátott számlaphoz.

Óvjuk az órát az erős mágneses tértől, sugárzástól, ez pontatlan működést okozhat, továbbá kárt tehet az óra szerkezetében.

Az óra cseppálló, ami nem jelent egyet a teljes vízállósággal! Kerüljük a vízben történő használatot és az óra vízbe ejtését egyaránt. Ezek beázáshoz és meghibásodáshoz vezethetnek.

## A HV-VTS beszélő karóra használata, beállítása

- ✓ **Pontos idő bemondása:** Nyomjuk meg az órán (szemből nézve) a jobb felső gombot, ezután az óra egy rövid dallam elhangzása után bemondja a pontos időt angolul.
- ✓ **Tekerőgomb:** Szemből nézve az óra jobb oldalán helyezkedik el, segítségével beállíthatjuk a pontos időt, analóg számlap esetén.

- ✓ **Ébresztési dallam beállítása:** Az órán (szemből nézve) a bal felső gomb megnyomásával lehet választani a dallamok közt.
- ✓ **12 vagy 24 órás időformátum bemondás választása:** Az órán (szemből nézve) a bal alsó gomb megnyomásával történik.
- ✓ **Idő, ébresztés és óránkénti bemondás beállítása:** Az órán (szemből nézve) a jobb alsó gomb megnyomása után a bal felső gombbal a percet, a bal alsó gombbal az órát lehet állítani. A jobb alsó gomb másodszori megnyomása után a bal felső gombbal az ébresztés percét a bal alsó gombbal az ébresztés óráját lehet beállítani. A jobb alsó gomb harmadszori megnyomása után a bal alsó gombbal lehet ki és bekapcsolni az automatikus óránkénti időbemondást, egyszeri megnyomásra bekapcsol az óránkénti jelzés, reggel 7 és este 9 óra között, ha kétszer nyomjuk meg, akkor csipogással jelez és a nap minden órájában bemondja az időt óránként, ha háromszor nyomjuk meg, akkor teljesen kikapcsol az óránkénti idő bemondás, ezt egy mélyebb csipogással jelzi. A bal felső gombbal az ébresztést lehet ki és bekapcsolni. A jobb alsó gomb egyszeri vagy többszöri megnyomása után, ha nem csinálunk semmit, rövid várakozás után az óra automatikusan visszaáll alapállapotba, ezt egy csipogással jelzi.
- ✓ **Idő beállítása, analóg számlap esetében:** Óvatosan húzzuk ki a tekerőgombot ütközésig, ebben a pozícióban az óra megáll, a gomb forgatásával be tudjuk állítani a pontos időt, miután ez megtörtént, óvatosan nyomjuk vissza a tekerő gombot ütközésig, így az óra elindul.
- ✓ **Idő leolvasása tapintással:** Nyissuk fel a fedelet az órán, 6 óra pozícióban vagyis az órán szemből nézve alulról. Az időt a számlapon lévő tapintható pontok segítségével, a mutatókhoz viszonyítva tudjuk leolvasni. A 12 órát 3 tapintható pont jelzi, a 3, 6 és 9 órát 2 tapintható pont, a többi számot pedig egy ilyen pont jelzi. A tapintást óvatosan, körültekintően végezzük! A mutatókat óvatosan tapintsuk ki, ne nyomjuk meg erősen, ez ugyanis az mutatók elmozdulását, az óra elállítódását, rosszabb esetben a mutatók deformálódását okozhatja, meghibásodást idézhet elő.
- ✓ **Elemcsere:** Az elemcserét kellő tapasztalat, ügyesség és szerszámok megléte nélkül inkább bízzuk egy órára vagy hozzáértő emberre.

**A készüléket Magyarországon forgalomba hozza az Alko-soft Szolgáltató Bt. E-mail:**

[info@alkosoft.hu](mailto:info@alkosoft.hu) Tel: +36(30)499-34-77

