

Weigav B10S Bluetooth jeltovábbító

A Bluetooth 5.0 csatlakozással rendelkező kettő az egyben vezeték nélküli jeltovábbító gyorsabb, stabilabb, és magasabb minőségű az elődeihez képest. Kettő az egyben Bluetooth eszköz, amely egyrészt alkalmas Bluetooth jelek vételére, másrészt jeltovábbítást valósít meg.

Kompatibilis minden Android és IOS eszközzel, valamint a legtöbb Bluetooth hangszközzel, amelyet egyébként is használ tévéhez, számítógéphez stb.

Magas minőségű sztereó hangátvitel, amelyet egy professzionális tuner biztosít. Hallgathatja kedvenc tévé műsorait meglévő Bluetooth fülhallgatójával úgy, hogy közben senkit nem zavar. Lehetővé teszi, hogy az eszköz segítségével számítógépét csatlakoztathassa a legtöbb vezeték nélküli eszközzel, mint például hangszórók, telefonok, tabletek, stb.



Specifikáció

- ✓ Alkalmazott anyag típusa: műanyag
- ✓ Eszköz típusa: FM jeltovábbító
- ✓ Bemeneti feszültség: 5 V
- ✓ Eszköz súlya: 30 G
- ✓ Eszköz mérete: 100X60X25MM
- ✓ Bluetooth verzió: 5.0
- ✓ Hangkimeneti csatlakozás: 3.5MM
- ✓ Akku: 300mAH.
- ✓ Működési idő: 5 óra
- ✓ Töltési idő: 2 óra
- ✓ Eszköz bruttó mérete (csomagolással együtt): 135X80X20MM

Csomag tartalma

- ✓ 1 db. kettő az egyben Bluetooth vezeték nélküli vevő/jeltovábbító,
- ✓ 1 db. USB töltő kábel,
- ✓ 1 db. 3.5MM csatlakozójú audió kábel.

Az eszköz használata

Csomagolja ki az eszközt. A benne található USB kábel segítségével számítógépről, vagy USB töltőfejről tudja tölteni a jeltovábbítót. Tartozéka egy 3.5 jack kábel, melynek egyik oldalát a jeltovábbítóba, másik oldalát az egyéb audio eszközbe kell csatlakoztatni. A jeltovábbító felső peremén egy kapcsolót talál. Bal állásban TX (továbbítás), másik oldalra tolvá pedig RX (fogadás) funkciókat lát el. Az eszköz alsó peremén található az USB és 3.5 jack csatlakozó nyílások. Az eszköz tetején pedig a Bluetooth kereső/bekapcsoló gomb.

Jeltovábbítás funkció

Abban az esetben, ha egy jack aljzattal rendelkező audio eszközt szeretne Bluetooth segítségével mondjuk egy Bluetooth hangfallal, vagy fülhallgatóval használni, akkor a jeltovábbítót feltöltés után állítsa TX módba. Nyomja meg a bekapcsoló/Bluetooth kereső gombot és tartsa nyomva 2 mp-ig. Ilyenkor elkezd keresni az elérhető Bluetooth eszközöket. A Hangszóróm, vagy fülhallgatón szintén nyomja meg a Bluetooth keresésére szolgáló gombot. Kis idő múlva érzékeli a jeltovábbító a másik eszköz keresését, és összepárosodik vele. A jeltovábbítót a bekapcsoló/Bluetooth kereső gomb 6 mp-ig történő folyamatos nyomva tartásával tudja kikapcsolni. Ha újra bekapcsolja a jeltovábbítót és az audio eszközt, akkor már automatikusan párosodnak kis idő múlva.

Jel fogadás funkció

Amennyiben azt szeretné elérni, hogy egy Bluetooth eszköz a jeltovábbítón keresztül küldje a jelet egy olyan eszköz számára, mely csak 3.5 jack csatlakozással rendelkezik, akkor tudja ezt a funkciót használni. Működése megegyezik a jeltovábbítás funkcióval, csak a kapcsolót RX módba kell állítani. A továbbiakban kövesse a fenti lépéseket.

A készüléket forgalmazza és a magyar nyelvű tájékoztatót készítette az Alko-soft Szolgáltató Nonprofit Bt. E-mail: info@alkosoft.hu Tel: +36(30)499-34-77 A tájékoztató részét, vagy egészét másolni tilos!

Alko-Soft